



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коллиматорный прицел  
**Arkon Pointer 1x21/1x29**

г. Москва

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Меры предосторожности:** никогда не смотрите на солнце прямо через прицел. Перед началом любых манипуляций с прицелом убедитесь, что огнестрельное оружие разряжено и поставлено на предохранитель.

Коллиматорный прицел подходит для огнестрельного оружия на базе различных платформ, включая AR, AK, дробовики и пистолеты.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Включение/выключение питания

Сначала установите батарею. Снимите крышку батарейного отсека. Установите одну батарею CR2032 плюсовой клеммой наружу. Установите на место и затяните крышку. Убедитесь, что крышка полностью закручена для надёжного контакта.

- Для включения нажмите кнопку ВКЛ(+).
- Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку ВЫКЛ (-).

Прицел оснащен технологией «shake awake». Он автоматически выключится через 3 минуты бездействия. Как только электроника прицела распознает движение, он автоматически включится. Если прицел выключен вручную, функция пробуждения при движении будет отключена автоматически.

### Регулировка яркости и переключение видов прицельной марки

Прицел имеет 12 уровней яркости: 10 дневных + 2очных. Ночные уровни яркости предназначены для использования с различными приборами ночного видения.

- Нажмите кнопку ВКЛ (+), чтобы увеличить яркость.
- Нажмите кнопку ВЫКЛ (-), чтобы уменьшить яркость.

**Прицельная марка состоит из двух элементов, которые могут включаться или выключаться независимо друг от друга, формируя таким образом три вариации: точка, круг, точка в круге.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ (+) для переключения между вариантами прицельной марки.

Время автономной работы зависит от режима яркости прицельной марки. При низком уровне яркости, батареи обычно хватает на 50 000 часов. **Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы прицел был выключен по окончании использования.**

Прицел работает как от батареи, так и от солнечной энергии. В условиях на открытом воздухе с достаточным количеством солнечного света прицел будет получать энергию от солнечной панели и работать исключительно на солнечной энергии. В условиях низкой освещенности или в помещении прицел будет работать исключительно от батареи.

### Пристрелка прицела

Используйте плоскую часть ключа, входящего в комплект поставки, и вращайте барабаны вертикальных и горизонтальных поправок для перемещения СТП (средней точки попадания) к прицельной марке до тех пор, пока они не совместятся.

**Для перемещения СТП вверх вращайте барабан вертикальных поправок ПРОТИВ часовой стрелки.**

**Для перемещения СТП вправо вращайте барабан горизонтальных поправок ПРОТИВ часовой стрелки.**

Барабаны вертикальных и горизонтальных поправок врашаются с характерными щелчками, которые ощуща-

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ются тактильно и на слух. Цена одного щелчка составляет одну угловую минуту (1 MOA), что на 100 метрах равняется 28 миллиметрам.

### Установка прицела на оружие

В комплект поставки прицела входят два кронштейна для установки на основание типа Weaver/Picatinny – высокий и низкий.

Установите прицел на направляющую/основание, используя для затяжки крепёжного винта на кронштейне комплектный ключ. После прочной посадки убедитесь, что все винты затянуты и отсутствуют какие-либо люфты.

Пожалуйста, располагайте прицел на оружии с достаточным (не менее 10 сантиметров) удалением выходного зрачка.

### Возможные проблемы и их решения

#### 1. Прицел не включается

- Пожалуйста, проверьте, не разряжена ли батарея, и при необходимости замените её на новую. Всегда полезно иметь при себе запасную батарею.
- Убедитесь, что батарея установлена плюсовой клеммой наружу.
- Убедитесь, что контакты чистые, а крышка батарейного

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

отсека надежно закручена.

### 2. Не работает функция shake awake (прицел не включается при движении)

- Если прицел выключен вручную, функция авто включения при движении так же будет отключена. Прицел необходимо оставить включенным не менее чем на 3 минуты без движения, только в этом случае прицел выключится автоматически и включится снова при изменении своего положения в пространстве.

### 3. При цельная марка расплывается

- Убедитесь, что вы смотрите через прицел на цель, а не на при цельную марку.
- Убавьте яркость при цельной марки.
- Если вам прописаны корректирующие очки, пожалуйста, наденьте их.

### 4. СТП не группируется или хаотично смещается

- Убедитесь, что все крепежные винты надежно затянуты, а прицел надежно закреплен на оружии без каких-либо люфтов.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения и эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления прибора.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При отсутствии отметки о продаже гарантийный срок устанавливается со дня выпуска изделия заводом-изготовителем и составляет 24 месяца.

Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного руководства пользователя изделия с указанием серийного номера, даты поставки, чётких печатей поставщика и завода-изготовителя.

Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости, перевозки) на заводе-изготовителе или в сервисной компании.

Любые претензии к качеству изделия рассматриваются только после проверки его качества на заводе-изготовителе. Решение вопроса о замене или ремонте изделия или частей изделия остаётся в компетенции специалистов завода-изготовителя или сервисной службы. Заменяемые детали и узлы переходят в собственность завода-изготовителя или сервис-центра.

После проведения гарантийных сервисных работ гарантийный срок не возобновляется, а действует далее. Ответственность по настоящей гарантии ограничивается, если это не противоречит законам, указанными в настоящем документе обязательствами.

Если в процессе эксплуатации изделия выяснится, что параметры изделия отличаются от изложенных в руководстве по эксплуатации, рекомендуем немедленно обратиться за консультацией на завод-изготовитель, адрес и телефоны которого указаны в руководстве пользователя.

В течение всего гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправности, являющейся следствием производственных дефектов.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются в следующих случаях:**

- утрата руководства пользователя на изделие;
- внесение исправлений в текст руководства пользователя, повреждений и изменений серийного номера изделия или в руководстве пользователя и при их несоответствии;
- при наличии механических повреждений, повреждений из-за воздействия химических веществ или неправильного применения;
- использование изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- повреждения или нарушения нормальной работы в результате воздействия огня, агрессивных веществ, действиями животных или насекомых;
- неисправности, вызванные действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.);
- неквалифицированный ремонт, разборка или адаптация на оружие и другие, не предусмотренные инструкцией, вмешательства не уполномоченными на это лицами;
- повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки по вине владельца, транспортной фирмы, сервисной организации, уполномоченных на адаптацию лиц или фирм;
- несанкционированное изменение конструкции изделия в т.ч. кронштейнов для адаптации на оружие или установка на изделия переходных кронштейнов (планок) иной конструкции.

**Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание производятся по адресу:**

Москва, ул. Полимерная, д. 8, стр. 2

📞 +7 (963) 722-15-07

✉️ service@arkonoptics.ru

👉 arkonoptics.ru



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Отметки о продаже и произведённом ремонте

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Дата продажи*

«\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ год

*Продавец* \_\_\_\_\_

*М.П.*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Отметки о продаже и произведённом ремонте



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Отметки о продаже и произведённом ремонте



+7 (495) 229-39-93  
E-mail: [info@arkonoptics.ru](mailto:info@arkonoptics.ru)