



Инструкция по обновлению программного обеспечения тепловизионных прицелов Arkon ARMA

Перед началом обновления убедитесь, что используемый файл обновления ПО (прошивки) соответствует точной модели вашего устройства.

Установка ПО от другой модели может привести к некорректной работе прицела!

Этапы обновления программного обеспечения:

- Загрузка обновления: Скачайте файл прошивки, предназначенный для вашей модели прицела, с официального сайта arkonoptics.ru со странички своей модели.
- Подготовка файла: Убедитесь, что имя архива содержит название вашей модели. Распакуйте загруженный архив. Внутри архива должен находиться файл с именем `update.img`

Подключение прибора к компьютеру:

- Используйте оригинальный или качественный USB-C кабель для подключения прицела к компьютеру.
- Подключите прицел и дождитесь пока устройство определится как внешний накопитель.
- Копирование файла: Скопируйте файл `update.img` в корневой каталог прицела (не внутрь папок).

Безопасное извлечение устройства:

- Дождитесь завершения копирования.
- Обязательно используйте функцию безопасного извлечения USB-устройства на вашем компьютере перед отключением кабеля.
- Отсоедините USB кабель.

Запуск процесса обновления на приборе:

- Включите прицел.
- Перейдите в меню устройства и выберите пункт «О приборе».
- Нажмите кнопку «Обновить».
- Подтвердите начало установки при появлении соответствующего запроса.

Процесс установки:

- Устройство начнёт автоматическую установку обновления ПО.
- По завершении данного этапа прицел автоматически выключится.

Завершение обновления:

- Включите прицел.
- На экране появится иконка в виде стрелки, указывающей вверх, что означает выполнение прибором финальной стадии обновления.
- После завершения установки прицел вновь автоматически выключится.

Проверка результата:

- Включите устройство.
- При успешной установке на экране отобразится уведомление об успешном обновлении ПО.
- Прицел будет готов к использованию в штатном режиме. Все настройки прицельных профилей сохранятся.

Рекомендации:

- Перед началом обновления убедитесь, что аккумулятор прицела заряжен не менее, чем на 50%.
- Не отключайте устройство от питания и не извлекайте кабель во время процесса обновления.
- При возникновении ошибок или нестандартного поведения прибора обратитесь в службу технической поддержки Arkon.